

NORMY ZUŻYCIA PALIWA DLA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH

Marka Pojazdu	Typ	Norma na 100 km przebiegu w litrach	Norma na pracę autopompy (1 godzina w litrach)	Norma na 1 rozruch w litrach	Norma pracy na postoju l/min
Volvo FL44R	GBA 4,1/28,3/3,9	33	29	0,9	0,15
IVECO Eurocargo	GBA 3,5/26	35	20	0,9	0,15
STAR 244	GBA 2,5/16	30	22	0,8	0,12
MAN	GCBA 4,7/45/4,5	35,5	15	0,9	0,15
HONKER	GLBM	15	-	0,4	0,05
OPEL MOVANO	GLSRt	17,5	-	0,4	0,06
FORD Transit	GLBM	13	-	0,4	0,05
CITROEN	SLRt	12	-	0,4	0,05
RENAULT	GLBM	17,5	-	0,4	0,06
MAN TGM	GBA 4,6/29,6/47	35,5	15	0,9	0,15
Iveco	GBA 4,1/30,1/4,5	36	22	0,9	0,15

UWAGA ! Rozruchy wykonywać w każdą sobotę miesiąca